

Betriebsanleitung

Profi-Mischgerät Tafan 5000

Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Emulsions-Mischgerät Tafan 5000. Damit haben Sie ein Produkt erhalten, das einem hohen technischen und qualitativen Standard entspricht. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und wenden Sie sich bei auftretenden Fragen an Ihren Lieferanten.

Bei einer nicht zweckmässigen Verwendung des Produktes erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung!

Installation / Anwendung

Schliessen Sie das Gerät mittels eines Schlauches an Ihre Wasserverteilung an. Führen Sie den Schlauch mit dem Rückschlagventil (mit Sieb) fig.(31) in das Fass des Emulsionskonzentrates ein und Verschrauben Sie das Mischgerät mittels Fassanschluss fig.(28). Geben Sie nun Wasserdruck auf das System und öffnen vorsichtig den Kugelhahn fig.(11). Anschliessend können Sie durch Einrasten des Zapfventils fig.(24) Ihre Emulsion in den Tank einfüllen bis der Füllstand erreicht wird und das Gerät automatisch abschaltet. Durch Drehen des Drehknopfes fig.(2) bei der Skala können Sie das Mischverhältnis Ihrer Emulsion regeln. Die gewünschte Konzentration kann mit Hilfe eines Refraktometers einfach abgelesen und kontrolliert werden.

Wichtige Hinweise

Das Gerät funktioniert nach dem Venturi-Prinzip, d.h. die Werte an der Skala dienen lediglich als Richtgrösse, hängen aber stark vom Wasserdruck, dem Ölstand des Konzentrates im Fass sowie der Länge des Abgangsschlauches ab, daher immer die gewünschte Konzentration mittels Refraktometer kontrollieren und einstellen.

Um ein einwandfreies Funktionieren des Gerätes zu garantieren dürfen am Mischgerät keinerlei Manipulationen durchgeführt werden, insbesondere am Rückschlagventil mit Sieb fig.(34), am Druckreduzierventil 3 bar fig.(12) sowie am Zapfventil fig.(24).

Nach Gebrauch das System immer druckfrei machen !

Installationsvorschriften der jeweiligen Länder beachten (Rückschlagventil beim Wasseranschluss)